



Faltbarer Prospektständer


Anleitung zum Aufbau




Halten Sie beide Enden des Rahmens fest und ziehen Sie sie aufwärts.




Stellen Sie einen Fuß auf den Boden des Ständers. Ziehen Sie das Gestell so hoch wie möglich und kippen es leicht zurück, damit der Feststellmechanismus funktionieren kann.



Der Blockierhebel bewegt sich am Bodensatz des Gestells.



Um den Stand zu sichern, schieben Sie die Sperre über den Blockierhebel.



ACHTUNG! Halten Sie den Stand niemals am Zick-Zack-Gestell fest.

Abbau:

Der Stand wird abgebaut, indem man den obigen Prozess umgekehrt ausführt.